

GSM communicator

OASiS

So much more than a wireless alarm system



Az SMS utasítások rövidített listája

Gyári alapbeállítás	Az utasítás funkciója	Az Ön beállítása
xxxx SET	A rendszer élesítése	
xxxx UNSET	A rendszer hatástalanítása	
xxxx STATUS	Az aktuális rendszerállapot lekérdezése	
xxxx MEMORY	Az utolsó rögzített esemény lekérdezése	
xxxx PGX ON	X eszköz BE kapcsolása	
xxxx PGX OFF	X eszköz KI kapcsolása	
xxxx PGY ON	Y eszköz BE kapcsolása	
xxxx PGY OFF	Y eszköz KI kapcsolása	
xxxx AUX ON	Az AUX kimenet BE kapcsolása	
xxxx AUX OFF	Az AUX kimenet KI kapcsolása	
xxxx CREDIT	SIM kártya egyenlegének lekérdezése	

Értesítési telefonszámok beállításai

	Telefonszám	Mit küld a rendszer a telefonszám(ok)ra:
1.		Riasztási SMS jelentés minden riasztási eseményre (behatolás, tűz, szabotázs, pánik).
2.		Technikai SMS a rendszerhibák jelentése céljából.
3.		Riasztási SMS plusz telefonhívás a rendszer bármely riasztási aktiválása esetén. A hívás fogadása esetén szirénázó hang hallható.
4.		Technikai SMS a rendszerhibák jelentése céljából.
5.		Riasztási SMS plusz telefonhívás a rendszer bármely riasztási aktiválása esetén.
6.		Tájékoztató SMS a rendszer élesítése/hatástalanítása esetén. Technikai SMS a rendszerhibák jelentése céljából.
7.		Telefonhívás a rendszer bármely riasztási aktiválása esetén. . A hívás fogadása esetén szirénázó hang hallható. Ez a beállítás vezetékес hálózatba történő jelentés leadására alkalmazható.
8.		Technikai SMS a rendszerhibák jelentése céljából. Ez a memóriarekesz a telepítő számára van fenntartva.

Megjegyzés: A job oldali oszlopban szereplő beállítások módosíthatók

A programozási parancssorok kivonatos jegyzéke

Funkció	Parancssor	Beállítások	Gyári alapérték
Jelentési telefonszámok megadása	81 M xx..x *0	M = memóriacím sorszáma 1 ~ 7 xx..x = telefonszám (max.20 számjegy) közvetlen vezérlő parancs *7 = * 81 M *0 parancs törli az M memóriacímen tárolt telefonszámot	Az összes (M1~M8) memóriacím üres
SMS üzenetekben jelenteni kívánt események kijelölése	82 M ec x	M = telefonszám memória sorszáma 1~7 ec = eseménykód x=1 jelentés, x=0 nincs jelentés	M1 & 2 riasztások SMS üzenettel M3 & 4 riasztások SMS üzenettel és hívással M5 & 6 riasztások SMS üzenettel és hívással + Élesztés/Hatást. jelentése SMS-el M7 riasztások hívással M8 műszaki hibajelentések SMS üzenettel (a telepítőnek))
Telefonhívással jelenteni kívánt események kijelölése	83 M ec x		
GSM jel erősségének mérése	922	1/4 ~ 4/4, kilépés a # gomb lenyomásával	-
A GSM hálózathoz való újracsatlakozás kezdeményezése	923	A kommunikátor lecsatlakozik, majd újra bejelentkezik a GSM hálózatba. A parancs kiadható távvezérléssel, SMS üzenetben is: kód GSM . Kód = mester, felhasználói vagy telepítői kód	
Bejövő SMS üzenetek továbbítása	926 x	x=0 nem, x=1 igen = ha a bejövő üzenet a kommunikátor által nem értelmezhető, automatikusan továbbküldi az első (M1~M8) beprogramozott telefonszámra	igen
A szimulált telefonvonal funkciója	951 x	x=0 telefonvonal (GSM átvjáró) x=1 riasztórendszer kezelőegysége x=2 ki x=3 automatikus "forró drót" segélyhívó funkció	telefonvonal
Segélyhívó telefonszám beállítása	952 xx..x.0	xx..x = telefonszám (max.20 számjegy)	törölve
SMS szöveg szerkesztése *	Az SMS üzenetek szövege az OLink szoftverrel és SMS üzenetek útján is szerkeszthető: kód TXT n,szöveg,n,szöveg... vagy a www.GSMLink.hu honlapon, az Interneten át		

Feltöltéses SMS kártya egyenlegének automatikus lekérdezésének beállítása SMS üzenettel	<p>A kód CREDIT uu..u xx yyy zz parancs kiadásával (ahol a kód = mester vagy telepítői kód, uu..u = a GSM hálózatban használatos egyenleg lekérdezési parancs (e.g. *102#) , xx=az egyenleg automatikus lekérdezésének időköze napokban kifejezve, yyy=az elfogadható legalacsonyabb egyenleg értéke, zz= annak a szövegrésznek a pozíciója a GSM szolgáltatótól jövő üzenetben, ahol az egyenlegre vonatkozó számszerű információ megjelenik. Ha az aktuális egyenleg alacsonyabb, mint az also határértékként megadott szám, a szolgáltató által küldött SMS üzenetet a központ továbbítja az M1~M8 memóriacímre tárolt telefonszámokra, hogy valaki töltsse fel a SIM kártyát.</p>		
Saját www.gsmlink.hu regisztrációs kódjának lekérdezése és továbbítása az Ön mobil telefonjára	910 xx...x *0	xx..x = az Ön mobil telefonjának száma	-