

UC-261 vezeték nélküli beltéri hangjelző

Az UC-261 beltéri hangjelző a központtal kétirányú, vezeték nélküli kommunikációt folytat. Felhasználható, mint a központ beltéri hangjelzője, mint vezeték nélküli ajtócsengő, és mint belépéssjelző eszköz. Az UC-261 hangjelző a JA-63 és JA-65 vezeték nélküli központokkal, a JA-60 sorozatú vezeték nélküli érzékelőkkel, az RC-40, RC-22 és RC-28 távvezérlőkkel működik együtt. Több jeladó eszköz is használható egyidejűleg, és az egyes eszközökhöz különböző hangjelzések rendelhetők. Két különböző hangerősség szint választható. A központok beltéri hangjelzőjeként használva belépési és kilépési késleltetés jelzésére is szolgál. Amikor az UC-261-et leválasztják a tápfeszültségről, azonnal hibajelentést küld a központnak.

Műszaki adatok

Tápfeszültség 230 V, 50 Hz
Teljesítmény felvétel 1.5 W

Hangjelzések 8 dallam és/vagy 110 dB/m szirénahang
Vezeték nélküli eszközök max. 8 távvezérlő vagy érzékelő
1 központ, (JA-63 vagy JA-65)

Osztályba sorolás II az EN60950 szabványnak megfelelően

Működési frekvencia 433.92 MHz

Működési környezet beltér, -10°C ~ +40°C

Megfelelőség IP40, az EN 60529, IEC 529-nek megfelelően

A Jablotron Ltd., kijelenti, hogy az UC-261 megfelel az 1999/5/EC szabvány előírásainak és követelményeinek.

A megfelelőségi okirat eredeti példányának másolata megtalálható a cég honlapján: www.jablotron.com, a Technical Support fejezet alatt.



Telepítés

Az UC-261 a működéséhez szükséges tápfeszültséget a hálózati csatlakozóból nyeri. Ne telepítse fémszerkezetek, vagy a rádiós jelátvitelt befolyásoló tárgyak közvetlen közelébe.

Bármely más eszköz jelének fogadásához először az UC-261-et kell a központhoz rendelni.

A hangjelző rögzítése a központba (JA-63 / JA-65):

- Kapcsolja a központot programozási módba, majd csatlakoztassa az UC-261-et a hálózati csatlakozó aljzatba. Az UC-261 ekkor bejelentkezik a központba. A központ a hangjelzőt az "A" memóriahelyre rögzíti.
- Ha a sziréna ("A") pozícióba már korábban rögzített egy JA-60A vezeték nélküli hang-fényjelzőt, az UC-261-et bármely érzékelő memóriahelyére beprogramozhatja oly módon, hogy a memóriahelyre lépve beüti a **000000** kódsorozatot, majd csatlakoztassa az UC-261-et a fali csatlakozó aljzatba (lásd még a központ kézikönyvét).

MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben az "A" memória pozíció már foglalt, és a központ programozói üzemmódjában az UC-261-et csatlakoztatja a fali aljzatba, a korábban a memóriahelyre rögzített eszköz (pl. JA-60A) törlődik.
- Egy UC-261 szirénához csak egy központ panel rendelhető.



Eszközök tárolása és törlése

1. **Húzza ki az UC-261-et a konnektorból** és várjon 5 másodpercet.
2. **Nyomja le és tartsa lenyomva a nyomógombot az UC-261 előlapján.**
3. **Dugja be az UC-261-et a konnektorba** és tartsa lenyomva a gombot, amíg két csippanást nem hall (Az UC-261 ekkor ellenőrzi a kommunikációt a központtal – a központnak feszültség alatt kell állnia, és programozási üzemmódban, a rádióvevő hatósugarán belül kell lennie).
4. **Engedje el a gombot** – A gomb villogása mutatja, hogy az eszköz programozási módban van.
5. **A kívánt eszközök tárolása:**
 - **Távvezérlő vagy ajtócsengő gomb** (RC-40, RC-22, RC-28) tárolásához nyomja meg a távkapcsolón levő nyomógombot. A gomb ismételt lenyomásával választhat másik dallamot.
 - **Belépésjelző érzékelő:** JA-60 sorozatú érzékelők tárolásához tegye be az érzékelőbe az elemeket a programozási üzemmód alatt. A kívánt dallamot a tamper kapcsoló ismételt lenyomásával választhatja ki.
6. Egy UC-261 eszközben legfeljebb 8 csengőgomb vagy érzékelő tárolható.
7. **A programozási üzemmódból való kilépéshez** nyomja le az UC-261 nyomógombját.
Ha a programozási módba a fentiek szerint lép be, a központ kivételével valamennyi korábban rögzített eszköz törlődik az eszköz memóriájából.

További eszközök hozzáadása

Ha szeretne új csengőgombot, vagy másik érzékelőt tárolni az eszköz memóriájában, a következőképpen kell eljárnia:

1. **Húzza ki az UC-261-et a konnektorból**, és várjon 5 másodpercig.
2. **Dugja be újra a konnektorba.**
3. **Amikor a gomb világítani kezd, nyomja le és tartsa lenyomva. Amikor a rövid csippanás hallatszik, engedje fel a nyomógombot.** A gomb villogása jelzi, hogy az eszköz belépett a programozási módba. (Az UC-261 ekkor ellenőrzi a kommunikációt a központtal – a központnak feszültség alatt kell állnia, és programozási üzemmódban, a rádióvevő hatósugarán belül kell lennie).
4. **Új eszközök tárolása** (vagy másik dallam kiválasztása):
 - **Ajtócsengő gomb vagy távirányító** (RC-40, RC-22, RC-28) tárolásához nyomja meg a távkapcsolón levő nyomógombot. A gomb ismételt lenyomásával választhat másik dallamot.
 - A gomb ismételt lenyomásával választhat másik dallamot.
 - **Belépésjelző érzékelő:** JA-60 sorozatú érzékelők tárolásához tegye be az érzékelőbe az elemeket a programozási üzemmód alatt. A kívánt dallamot a tamper kapcsoló ismételt lenyomásával választhatja ki.
5. **A programozási üzemmódból való kilépéshez** nyomja le az UC-261 nyomógombját.

Tárolt eszközök törlése

Nyomja le és tartsa lenyomva a nyomógombot az UC-261 előlapján, majd dugja be az UC-261-et a konnektorba, és tartsa lenyomva a gombot, míg két csippanást nem hall. Ekkor **a központ kivételével** minden eszköz törlődik az UC-261 memóriájából.

Amennyiben a központ törlése is szükségessé válik, ezt a központban kell végrehajtani. Lépjen a központtal programozói üzemmódba, válassza ki az UC-261-et tároló memóriacímet, majd nyomja le és tartsa lenyomva a "2" gombot, míg a nyugtázó csippanást nem hallja. Húzza ki az UC-261-et a konnektorból 5 másodpercre.

MEGJEGYZÉS: Miután az UC-261-et törölte a központ memóriájából, ismét le kell tárolnia egy központ memóriájába, mielőtt ismét használatba veszi.

UC-261 vezeték nélküli beltéri hangjelző

A hangerő kiválasztása

- Az UC-261 normál üzemmódban kell, hogy legyen (bedugva a konnektorba).
- Nyomja le és tartsa lenyomva a nyomógombot. Kb. 2 másodperc múlva egy dallamot hall, az új beállított hangerővel.
- Engedje el a nyomógombot.

A fenti eljárással választhat a normál, illetve a kissé halkabb hangerő között. A hangerő beállítása nem befolyásolja a riasztási sziréna hangerejét.

Tápfeszültség vesztes

Amikor az UC-261 a tápfeszültség megszűnését érzékeli (kihúzzák a konnektorból, vagy megszakad a hálózati feszültség) az eszköz a központ irányába "Alacsony tápfeszültség A / Low battery A" jelentést küld. Továbbá, ha a rendszer riasztási üzemmódban van (a szirénák szólnak), az UC-261 "Szabotázs A / TAMPER A" jelzést továbbít.

Ajtócsengő üzemmód

Egy ajtócsengő gomb megnyomásakor az UC-261 lejátssza a kiválasztott dallamot. Az egyes tárolt gombokhoz egyedi dallamok választhatók. Ha a kiválasztott dallamot meg akarja változtatni, lépjen be a programozói módba (lásd "További eszközök hozzáadása") és a gomb ismételt lenyomásával válassza ki a kívánt dallamot.

Belépésjelző érzékelő üzemmód

Ha egy letárolt érzékelőtől jelzés érkezik, az UC-261 lejátssza az előre kiválasztott dallamot. A dallam szükség esetén megváltoztatható (lásd "További eszközök hozzáadása").

Egyazon érzékelőt le lehet tárolni az UC-261 és egy JA-63 vagy JA-65 központ memóriájába. Például lehetséges, hogy egy vezeték nélküli érzékelő aktiválhatja az UC-261 belépésjelző funkcióját és indíthatja egy JA-60 központ riasztási működését.

Megjegyzés:

1/ A JA-60P mozgásérzékelő kialakításánál fogva nem alkalmas olyan helyszínen (bejárati ajtó) figyelésére, ahol folyamatos mozgás van. Az érzékelő a mozgást csak 1 vagy 5 perces (beállítható) nyugalmi periódus után érzékeli.

2/ A JA-60SP, JA-60SR füstérzékelők és a JA-60G gáz érzékelő belépésjelző üzemmódban nem használható.

Vezeték nélküli hangjelző üzemmód

Ha egy riasztóközpont tárolva van az UC-261 memóriájában, akkor az UC-261 előlapján látható piros fényjelző követi a PgY kimenet állapotát. Ha a központban riasztás következik be a hangjelző szirénaként működik. A modul jelezni tudja a ki és belépési késleltetést és az Élesítést, Kikapcsolás tényét, melyhez az alábbiak szerint járjon el:

1. **Húzza ki az UC-261-et a konnektorból**, és várjon 5 másodpercet.
2. **Dugja vissza az UC-261-et a konnektorba.**
3. **Amikor a gomb világítani kezd, nyomja le és tartsa lenyomva. Amikor a rövid csippanás hallatszik, engedje fel a nyomógombot.** A gomb villogása jelzi, hogy az eszköz belépett a programozási módba.
4. **A központ panelen programozási üzemmódba lépve írja be a 299 kódot.** A kód ismételt beírásával az alábbi két üzemmód közül választhat:

1. Amikor **egy** csippanás hallatszik, az UC-261 nem fog hangjelzést adni.
2. Amikor **két** csippanást hall, az UC-261 az Élesítést/Kikapcsolást hangjelzéssel jelezni fogja.



Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt mindig a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével adja át újrafelhasználásra.